



- 1) Notrufschalter (nicht aktiviert)
- 2) Lautstärkenregler und Gruppenänderung
- 3) Wechsel in die Heimatgruppe
- 4) Sprechertaste, Sendertaste bei Einzelruf
- 5) Umschaltknopf TMO (Trunking Mode Operation) – DMO (Direkt Mode Operation)
- 6) und 11) Funktionstasten zur Bedienung laut Display
- 7) Sendertaste (nicht aktiv)
- 8) Menütaste zur Steuerung lt. Display und Gruppenwahltaste
- 9) Lautsprecherschalter
- 10) Menütaste
- 11) Funktionstaste wie Taste 6)
- 12) Aus- und Einschalter, „Zurück“-Taste, Displaybeleuchtung
- 13) Nummernblock

Vorprogrammierte Sprechgruppen im Ordner „Zwettl“

ZWETTL	
ZT Haupt	} Hauptgruppen Nachbarbezirke
GD Haupt	
HO Haupt	
KR Haupt	
ME Haupt	
WT Haupt	
ZT Ausweich1	} Ausweichgruppen eigener Bezirk
ZT Ausweich2	
ZT Ausweich3	
ZT Ausweich4	
ZT Ausweich5	
ZT-VERA	
HS ZT 1	
BOS ZT	